

Gasstømming

1. Start varmpumpe i kjølemodus
2. Når vifte og kompressor har startet
3. Steng veskerør (tynt rør)
4. Etter 2-3 min drift steng gassrør (tjukt rør)
5. Gassen er nå i utedelen og kan koples ifrå